


本書では、TD-01 Portable のファームウェアバージョンが 1.07 以降のときのアップデート手順を説明します。

ファームウェアバージョンの確認

ファームウェアアップデート作業前に、お手持ちの TD-01 のファームウェアバージョンを確認してください。

- 1 TD-01 Portable の電源を入れる。
- 2 MENU ボタンを押して、ファンクションメニュー画面を表示させる。
- 3 ◀ と ▶ ボタンを長押しする。



ESC ボタンを押すとファンクションメニュー画面に戻ります。

ファームウェアアップデートの準備

ファームウェアのアップデートには TdDataPicker をインストールする必要があります。

TdDataPicker は、TEAC のウェブサイト (<https://loadcell.jp/td-01/>) からダウンロードすることができます。


ファームウェアアップデート手順

アップデートする際の注意


- TD-01 Portable のファームウェアバージョンが 1.07 未満のときは、ファームウェアバージョンを 1.07 にアップデートしてください。1.07 へのアップデート手順は、1.07 へのアップデートファイルに添付されている手順書に従ってください。
- ファームウェアアップデート中は、TD-01 Portable とパソコンを接続している USB ケーブルを抜かないでください。
- ファームウェアアップデートをするとき、パソコンには TD-01 Portable を 1 台のみ接続してください。TD-01 Portable を複数台接続するとファームウェアアップデートができません。
- ファームウェアアップデート中は、本体の操作をしないでください。
- ファームウェアアップデート中は、TdUpdater を終了しないでください。
- ファームウェアアップデートを行うと、記録した指示値、グラフデータおよび設定値が初期化されることがあります。必要に応じて指示値、グラフデータの保存および校正値などの重要な設定値は、メモをしておいてください。

アップデート手順

- 1 アップデート用ファイルをダウンロードして解凍する。
TEAC のウェブサイト (<https://loadcell.jp/td-01/>) より最新のファームウェアをダウンロードしてください。ダウンロードを行ったファイルが ZIP 形式等の圧縮ファイルの場合は解凍してください。
- 2 Windows のスタートボタンをクリックして、[TEAC]-[TD-01]-[TdUpdater] を選択し、TdUpdater を起動する。




- 3 付属のマイクロ USB ケーブルを使用して、TD-01 Portable とパソコンを接続する。




TD-01 Portable がパソコンに認識されると TD-01 Portable の現在のファームウェアバージョンが、画面左下に表示されます。

- 4** ファイルボタンをクリックし、アップデート用ファイル（拡張子 tcf）を開く。



アップデート後のファームウェアバージョンが追加表示されます。

- 5** 開始ボタンを押して、ファームウェアアップデートを開始する。



ファームウェアアップデートには約 10 分かかります。
ファームウェアアップデートが終了すると下記説明が表示されます。

TD-01 Portable の電源を入れ直してください。

